



РАЗМЕРЫ	mm	
А	76	MIN.
В	25	MIN.
С	13	MIN.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УДАЛИТЕ ВЕСЬ МУСОР И СТАРЫЙ ФАРТУК С МЕСТА УСТАНОВКИ.
2. ТЕМПЕРАТУРА ФЛАНЦА "ГУСЬКА" НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 82°C.
3. ШИРИНА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ШИРИНА ОСНОВАНИЯ ФЛАНЦА "ГУСЬКА".
4. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САМОКЛЕЯЩЕГОСЯ ЭЛАСТОФОРМА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ ПРАЙМЕР НА ОБЕ ПОВЕРХНОСТИ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЫЧНОГО ЭЛАСТОФОРМА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМО НАНЕСТИ НА ОБЕ ПОВЕРХНОСТИ КЛЕЙ ДЛЯ ШВОВ EP-95.
5. ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУЧНОЙ ФЕН ДЛЯ ПРИДАНИЯ ФОРМЫ ЗАГОТОВКЕ ИЗ ЭЛАСТОФОРМА ПОСЛЕ НАГРЕВА ЭЛАСТОФОРМ БУДЕТ ЛУЧШЕ ТЯНУТЬСЯ.
6. ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МАСТИКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ.

<p>—●— МЕМБРАНА ЭПДМ</p> <p>—●— УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ</p> <p>0 —●— СМ. ПРИМЕЧАНИЕ</p>	<p><b>ФАРТУК ДЛЯ ГИБКОЙ ДЕТАЛИ</b></p> <p>Для дополнительной информации см. Руководство</p>		<p>DETAIL NO.</p> <p><b>U-8C</b></p> <p>THERMOSET UNIVERSAL</p>
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------