



## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПРАЙМЕР ЭПДМ СЛЕДУЕТ НАНОСИТЬ НА ВСЮ ОБЛАСТЬ УСТАНОВКИ ЗАВОДСКОГО УГЛА И НА САМ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ В МЕСТАХ ПРИКЛЕИВАНИЯ НА ШОВНУЮ ЛЕНТУ.
2. ВМЕСТО ПРАЙМЕРА И ШОВНОЙ ЛЕНТЫ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ "СВИНОГО УХА", МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛЕЙ ДЛЯ ШВОВ ЕР-95.

МЕМБРАНА ЭПДМ УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ СМ. ПРИМЕЧАНИЕ	<b>УСТАНОВКА ЗАВОДСКОГО ВНУТРЕННЕГО УГЛА, СПЛОШНОЙ КОВЕР</b> Для дополнительной информации см. Руководство	DETAIL NO.  <b>U-15C</b> THERMOSET UNIVERSAL
---	---	---