



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РАЗМЕР, ТИП И КОЛИЧЕСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ УТВЕРЖДЕННЫМ ПРОЕКТОМ.
2. ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В МЕМБРАНЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ ДИАМЕТРА СЛИВНОЙ ТРУБЫ. РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ОТВЕРСТИЯ В МЕМБРАНЕ ДО МЕСТ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЖИМНОГО КОЛЬЦА НЕ МЕНЕЕ 13 мм.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ ВСЕ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЖИМНОГО КОЛЬЦА, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МАСТИКА НАХОДИЛАСЬ ПОД ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ.
4. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИЖИМНОГО КОЛЬЦА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОСТАЛОСЬ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ, ГРЯЗИ И ПР.
5. НА ОТРЕЗНЫЕ КРОМКИ АРМИРОВАННОЙ ТПО И ПВХ МЕМБРАНЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНОСИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КРАЕВОЙ ГЕРМЕТИК, С ДИАМЕТРОМ ВАЛИКА ОКОЛО 3 мм.

	● мембрана армированная термопластичная
	● утвержденное утепление
0	● см. примечание

**ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА
С УКЛОНОМ БОЛЕЕ 5%**

Для дополнительной информации см. Руководство



УЗЕЛ NO.

U-6B

THERMOPLASTIC UNIVERSAL