



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. УСТАНОВИТЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ НА РАССТОЯНИИ ОТ 13мм ДО 25мм ОТ КРАЯ МЕМБРАНЫ.
2. НА ОТРЕЗНЫЕ КРАЯ ТПО/ПВХ МЕМБРАНЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНОСИТ КРАЕВОЙ ПОДХОДЯЩИЙ ГЕРМЕТИК С ДИАМЕТРОМ БОРОДКИ ОКОЛО 3мм.
3. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УСТАНОВЛЕННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ БОРДЮР НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ СТОКУ ВОДЫ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛЕ.

<p>—●— ТПО/ПВХ МЕМБРАНА</p> <p>—■— УТВЕРЖДЕННЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ</p> <p>0 — СМ. ПРИМЕЧАНИЯ</p>	<p>For additional information, refer to Specifications</p>	<p>TP</p> <p>DETAIL NO. U-13C</p> <p>THERMOPLASTIC UNIVERSAL</p>
--	--	--