



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ШОВНОЙ ЛЕНТЫ ОЧИСТИТЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЭПДМ ПРИ ПОМОЩИ ВСЕПОГОДНОГО УНИВЕРСАЛЬНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ И ДАЙТЕ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСОХНУТЬ.
2. ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МАСТИКА ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ.
3. НА ОТРЕЗНЫЕ КРОМКИ АРМИРОВАННОЙ МЕМБРАНЫ ТПО РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНОСИТЬ КРАЕВОЙ ГЕРМЕТИК ВАЛИКОМ ДИАМЕТРОМ ПРИМЕРНО 3 мм.
4. ЕСЛИ МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПОВЕРХ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, НАНЕСИТЕ В МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ВОДООТТАЛКИВАЮЩУЮ МАСТИКУ, ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МИГРАЦИИ ВОДЫ.

только ТПО
(не для ПВХ)

	<ul style="list-style-type: none"> — МЕМБРАНА ТПО — УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ — СМ. ПРИМЕЧАНИЕ 	СОЕДИНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ ЭПДМ С НОВОЙ КРОВЛЕЙ ТПО	УЗЕЛ НО. U-13E THERMOPLASTIC ТПО
Для дополнительной информации см. Руководство			