



## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ОЧИСТИТЕ МЕСТО УСТАНОВКИ МОЛНИEOFVODА ПРИ ПОМОЩИ ВСЕПОГОДНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ (ПРИ УСТАНОВКЕ НА ТПО МЕМБРАНУ) И ОЧИСТИТЕЛЕМ ДЛЯ ПВХ МЕМБРАН (ПРИ УСТАНОВКЕ МОЛНИEOFVODА НА ПВХ МЕМБРАНУ) И ДАЙТЕ ЕМУ ВЫСОХНУТЬ.
2. ПРИ УСТАНОВКЕ МОЛНИEOFVODА НА ТПО МЕМБРАНУ, НАНЕСИТЕ ПРАЙМЕР НА МЕСТО УСТАНОВКИ МОЛНИEOFVODА, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ГЕРМЕТИКА.

<ul style="list-style-type: none"> <li>мембрана армированная термопластичная</li> <li>утвержденное утепление</li> <li>см. примечание</li> </ul>	<b>УСТАНОВКА МОЛНИEOFVODА НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ</b> <small>Для дополнительной информации см. Руководство</small>	УЗЕЛ НО.  <b>U-20B</b> <small>THERMOPLASTIC UNIVERSAL</small>
---	---	--