



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РАЗМЕР, ТИП И КОЛИЧЕСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ УТВЕРЖДЕННЫМ ПРОЕКТОМ.
2. ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ В МЕМБРАНЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШЕ ДИАМЕТРА СЛИВНОЙ ТРУБЫ. РАССТОЯНИЕ ОТ КРАЯ ОТВЕРСТИЯ В МЕМБРАНЕ ДО МЕСТА КРЕПЛЕНИЯ ПРИЖИМНОГО КОЛЬЦА НЕ МЕНЕЕ 13 мм.
3. ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ ВСЕ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЖИМНОГО КОЛЬЦА, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ МАСТИКА НАХОДИЛАСЬ ПОД ПОСТОЯННЫМ ДАВЛЕНИЕМ.
4. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИЖИМНОГО КОЛЬЦА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА НИЖЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОСТАЛОСЬ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ, ГРЯЗИ И ПР.

	мембрана армированная термопластичная
	утвержденное утепление
0	см. примечание

ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА
С УКЛОНОМ МЕНЕЕ 5%

Для дополнительной информации см. Руководство

	УЗЕЛ НО.
U-6A	THERMOPLASTIC UNIVERSAL