



ЗАВОДСКОЙ ВНЕШНИЙ УГОЛ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. РАСПОЛОЖИТЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ШАЙБЫ МИН. НА РАССТОЯНИИ 150 ОТ КРАЯ УГЛА И НА РАССТОЯНИИ ОТ 13 мм ДО 25 мм ОТ КРАЯ МЕМБРАНЫ.
2. НА ОТРЕЗНЫЕ КРОМКИ АРМИРОВАННОЙ ТПО И ПВХ МЕМБРАНЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАНОСИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КРАЕВОЙ ГЕРМЕТИК, С ДИАМЕТРОМ ВАЛИКА ОКОЛО 3 мм.
3. КРОВЕЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ ВЫБИРАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ И ВИДА УТЕПЛЕНИЯ И ТИПА ОСНОВАНИЯ.

—●	● мембрана армированная термопластичная	<b>УСТАНОВКА ЗАВОДСКОГО ВНЕШНЕГО УГЛА</b>		УЗЕЛ NO.
—■	■ утвержденное утепление			<b>U-15D</b>
0	● см. примечание	Для дополнительной информации см. Руководство	THERMOPLASTIC UNIVERSAL	